Laborator 6

Avem IP-ul **146.227.144.225/15** si topologia:

- Grecia
 - Hosturi = 2047
 - Grecia Wi-Fi
 - Name = GreciaWi-Fi
 - WPA2 Personal Pass = Radiuspa55
- Germania
 - Hosturi = 4095
- Georgia
 - Hosturi = 15
 - Ferma de servere DHCP, DNS, EMAIL, WEB

ASIGNARE IP-URI

(vezi laborator 4+5 pentru explicatii)

Germania

4095 32-13=19

S.M: 255.255.224.0 N.A: 146.226.0.0/19 B.A: 146.226.31.255/19

R.A: 146.226.0.1 - 146.226.31.254/19

Grecia

2047 32-12=20

S.M: 255.255.240.0 N.A: 146.226.32.0/20 B.A: 146.226.47.255/20

R.A: 146.226.32.1 - 146.226.47.254/20

Georgia

15 32-5=27

S.M: 255.255.255.224 N.A: 146.226.48.0/27 B.A: 146.226.48.31/27

R.A: 146.226.48.1 - 146.226.48.30/27

Urmatoarele retele de 2 utilizatori reprezinta legaturile dintre retele (legaturile router-router si router-wifi):

Legatura dintre RGRECIA si GRECIAWI-FI

2 32-2=30

S.M: 255.255.252 N.A: 146.226.48.32/30 B.A: 146.226.48.35/30

R.A: 146.226.48.33 - 146.226.48.34/30

Legatura dintre RGRECIA si RGERMANIA

2 32-2=30

S.M: 255.255.255.252 N.A: 146.226.48.36/30 B.A: 146.226.48.39/30

R.A: 146.226.48.37 - 146.226.48.38/30

Legatura dintre RGERMANIA si RGEORGIA

2 32-2=30

S.M: 255.255.252 N.A: 146.226.48.40/30 B.A: 146.226.48.43/30

R.A: 146.226.48.41 - 146.226.48.42/30

IMPLEMENTAREA TOPOLOGIEI

- ! Retelele vor fi construite in ordinea din cerinta. (Grecia, Germania, Georgia)
- ! DNS-ul este mereu acelasi: cel mai mare IP asignabil din range-ul retelei unde se afla serverul (Georgia)

A. Configuram PC-ul

- 1. End Devices > PC > il luam si il punem pe ecran
- 2. Ii setam numele (GRECIA)
- 3. Intram in PC pentru configurare
 - a. Tab: Physical
 - i. Power: off
 - ii. Se scoate placa de retea
 - iii. PT-HOST-NM-1CGE: drag&drop
 - iv. Power: on
 - b. Tab: Desktop
 - i. IP Configuration
 - 1. Static
 - 2. IP Address: **146.226.32.10** (N.A. la care adaugam 10 sau 15; primele 10/15 adrese sunt pentru router si switch)
 - 3. Subnet Mask: **255.255.240.0**
 - 4. Default Gateway: **146.226.32.1** (cel mai mic IP asignabil din range-ul retelei in care ne aflam primul IP din range)
 - 5. DNS Server: **146.226.48.30** (cel mai mare IP din range-ul retelei unde se afla serverul Georgia)
 - ii. Email
 - 1. Your Name: NUME
 - 2. Email Address: NUME@info.ro
 - 3. Incoming Mail Server: 146.226.48.30 (DNS)
 - 4. Outgoing Mail Server: 146.226.48.30 (DNS) (DNS-ul de mai sus)

5. User Name: NUME6. Password: 123456

7. Save

B. Configuram Switch

- 1. Network Devices > Switches > 2960 > il punem pe ecran
- 2. Setam numele (SWGRECIA)
- 3. End Devices > Laptop > il punem pe ecran > setam numele: SERVICE
- 4. Connections > Console (click Laptop: RS 232, click Switch: Console)
- 5. Laptop > Tab: Desktop > Terminal > scriem sintaxa (Scriem sintaxa ca in laboratorul 3, iar in cazul acesta, avem ip address: **146.226.32.2** (i.e. default getaway + 1 = primul IP din range + 1)
- 6. Connections > Copper Straight-Through (click PC: Gigabit 0, click Switch: GigabitEthernet 0/2)
- 7. PC > Tab: Desktop > Command Prompt > testam conexiunea (ping si ssh)

C. Configuram Router

- 1. Network Devices > Routers > 2911 > il punem pe ecran
- 2. Setam numele (**RGRECIA**)
- 3. Intram in router pentru configurare
 - a. Tab: Physical
 - i. Power: off
 - ii. HWIC-2T: drag&drop (aproximativ: dreapta sus)
 - iii. Power: on
- 4. Mutam cablul Console de la Switch la Router: Console
- 5. Laptop > Tab: Desktop > Terminal > scriem sintaxa ((Scriem sintaxa ca in laboratorul 3, iar in cazul acesta, avem ip address: **146.226.32.1** (i.e. default getaway primul IP din range)

Atentie!

Punctul 6 este folosit DOAR in primul router, cand facem legatura dintre router si wifi.

6. In plus, la sintaxa adaugam legatura dintre primul router RGRECIA si GRECIAWI-FI (i.e. primul IP din range-ul primei retele de 2 utilizatori):

RGRECIA(config-if)#exit

RGRECIA(config)#interface gigabitethernet 0/1

RGRECIA(config-if)#description WIFI

RGRECIA(config-if)#ip address 146.226.48.33 255.255.252

RGRECIA(config-if)#no shutdown

7. Adaugam legatura dintre primul router RGRECIA si al doilea router RGERMANIA (i.e. primul IP din range-ul celei de-a doua retele de 2 utilizatori):

RGRECIA(config-if)#exit

RGRECIA(config)#interface serial 0/0/0

RGRECIA(config-if)#description Legatura RGRECIA si RGERMANIA

RGRECIA(config-if)#ip address 146.226.48.37 255.255.255.252

RGRECIA(config-if)#no shutdown

Atentie!

Punctul 7 trebuie scris pentru fiecare router cu care routerul curent este in legatura. (ex: pentru RGRECIA avem serial 0/0/0 pentru legatura cu RGERMANIA; pentru RGERMANIA avem serial 0/0/0 pentru legatura cu RGRECIA si serial 0/0/1 pentru legatura cu RGEORGIA; pentru RGEORGIA avem serial 0/0/1 pentru legatura cu RGERMANIA).

Interfata poate fi serial 0/0/0 sau serial 0/0/1 (0/0/0 intre primele 2 routere, 0/0/1 intre routerele 2 si 3, 0/0/0 intre routerele 3 si 4, etc).

De asemenea, ip address reprezinta, in functie de routerul in care ne aflam, primul sau al doilea IP din range-ul retelelor de 2 utilizatori.

- 8. Connections > Connections > Copper Straight-Through (click Switch: GigabitEthernet 0/2, click Router: GigabitEthernet 0/0)
- 9. PC > Tab: Desktop > Command Prompt > testam conexiunea (ping si ssh)

D. Configuram Wi-Fi

- 1. Network Devices > Wireless Devices > WRT300N > il punem pe ecran
- 2. Setam numele (**GRECIAWI-FI**)
- 3. Intram in Wi-Fi
 - a. Tab: GUI
 - i. Setup
 - ii. Internet Setup
 - iii. IP Configuration
 - 1. La internet Connection Type inlocuim DHCP cu Static IP
 - 2. IP Address: **146.226.48.34** (Al doilea IP asignabil din prima retea cu 2 IP-uri)
 - 3. Subnet Mask: 255.255.252
 - 4. Default Gateway: **146.226.48.33** (Primul IP asignabil din prima retea cu 2 IP-uri)
 - 5. DNS Server: 146.226.48.30 (Cel mai mare IP din range-ul retelei unde se afla serverul)
 - iv. Network Setup
 - 1. Router IP
 - a. IP Address: 192.168.15.65
 - b. Subnet Mask: 255.255.254
 - 2. DHCP Server Setting
 - a. Enabled
 - b. Start IP Address: 192.168.0.65
 - c. Maximum number of users: **NR** (30)
 - 3. Save
 - d. Tab: Wireless
 - i. Basic Wireless Settings
 - 1. Network Mode: Mixed
 - 2. Network Name (SSID): GRECIAWI-FI
 - 3. Standard Channel: 6 sau 11
 - 4. SSID: Enabled
 - 5. Save
 - ii. Wireless Security
 - 1. Security Mode: WPA2 Personal
 - 2. Encryption: AES

- 3. Passphrase: Radiuspa55
- 4. Save

E. Configurare Laptop Wi-Fi

- 1. End Devices > End Devices > Laptop > il punem pe ecran
- 2. Setam numele (GRECIALAP2)
- 3. Intram in laptop
 - a. Tab: Physical
 - i. Power: off
 - ii. Scoatem placa de retea
 - iii. Luam placa WPC300N si o punem in locul celei vechi
 - iv. Power: on
 - b. Tab: Desktop
 - i. PC Wireless
 - 1. Profiles > New
 - a. Setam nume: GRECIAWI-FI
 - 2. Advanced Setup
 - a. Wireless Network Name: GRECIAWI-FI
 - b. Next > DHCP activ
 - c. Next > Wireless Security > WPA2Personal
 - d. Next > Parola = Radiuspa55
 - e. Next > Save > Connect
 - 3. Profiles
 - a. Verificam sa se gaseasca reteaua in range (se va conecta automat laptopul la wi-fi)
 - 4. Connections > Copper Cross Over (click Router: GigabitEthernet 0/1, click Wi-Fi : Internet)

F. Configurare a doua retea (GERMANIA)

- 1. Configuram cel de-al doilea host (vezi **A**). Vom avea:
 - IP Address: 146.226.0.10Subnet Mask: 255.255.224.0
 - Default Gateway: **146.226.0.1**
 - DNS Server: **146.226.48.30**
- 2. Configuram cel de-al doilea switch (vezi **B**). Vom avea:
 - Ip address **146.226.0.2**
- 3. Configuram cel de-al doilea router (vezi C). Vom avea:
 - gigabitethernet 0/0 (ip address **146.226.0.1**)
 - serial 0/0/0 pentru legatura cu RGRECIA (ip address **146.226.48.38**)
 - serial 0/0/1 pentru legatura cu RGEORGIA (ip address **146.226.48.41**)
- 4. Connections > Serial DTE (click pe Router 1: Serial 0/0/0, click pe Router 2: Serial 0/0/0)
- 5. Laptop > Desktop > Terminal > Testam conexiunea cu RGRECIA: folosim ip address din interfata serial 0/0/0 din RGRECIA (ping 146.226.48.37)

G. Configurare Server

- 1. End Devices > Server > il punem pe ecran
- 2. Setam numele (**GEORGIA**)
- 3. Server
 - a. Tab: Physical
 - i. Power: off
 - ii. Se scoate placa de retea
 - iii. PT-HOST-NM-1CGE: drag&drop
 - iv. Power: on
 - b. Tab: Desktop
 - 1. IP Configuration
 - a. IP Address: **146.226.48.30** (punem DNS)
 - b. Subnet Mask: 255.255.254
 - c. Default Gateway: 146.226.48.1
 - d. DNS Server: 146.226.48.30
 - 2. Email
 - a. Name: **GEORGIA**
 - b. Email Address: GEORGIA@info.ro
 - c. Incoming Mail Server: 146.226.48.30
 - d. Outgoing Mail Server: 146.226.48.30
 - e. User Name: GEORGIA
 - f. Password: 123456
 - g. Save
 - c. Tab: Services
 - 1. HTTP
 - a. HTTP: Off
 - b. HTTPS: ramane On
 - 2. DHCP (adaugam toate retelele)
 - a. Interface: On
 - b. Pool-name: nume (Grecia, Germania, respectiv Georgia)
 - c. Default Gateway: 146.226.32.1 (146.226.0.1, respectiv 146.226.48.1)
 - (de la hosturile unde vreau sa ajunga dhcp-ul)
 - d. DNS: 146.226.48.30
 - e. Start Ip Address: 146.226.32.16 (146.226.0.16, respectiv 146.226.48.16)
 - (Default gateway+15)
 - f. Subnet Mask-urile corespunzatoare
 - g. Numarul de utilizatori (2047, 4095, respectiv 15)
 - h. Add
 - 3. DNS
 - a. DNS Service: On
 - b. Name: info.ro
 - c. Address: 146.226.48.30
 - d. Add
 - 4. FTP
 - a. Username: GRECIA (apoi GERMANIA)
 - b. Parola: 123456
 - c. Add

5. EMAIL

a. Domain Name: info.ro

b. User: GRECIA (GERMANIA, respectiv GEORGIA)

c. Password: 123456

d. Add

H. Configurare a treia retea (GEORGIA)

- 1. Am configurat deja serverul (vezi **F**)
- 2. Configuram cel de-al treilea switch (vezi **B**). Vom avea:
 - Ip address **146.226.48.2**
- 3. Configuram cel de-al treilea router (vezi C). Vom avea:
 - gigabitethernet 0/0 (ip address **146.226.48.1**)
 - serial 0/0/1 pentru legatura cu RGERMANIA (ip address **146.226.48.42**)
- 4. Connections > Serial DTE (click pe Router 2: Serial 0/0/1, click pe Router 3: Serial 0/0/1)

Completari:

(trebuie puse de la inceput in switch/router)

SWITCH: (dupa sintaxa)

SWGRECIA:

SWGRECIA(config)#ip default-gateway 146.226.32.1 SWGRECIA(config)#interface range fa 0/1-24 SWGRECIA(config-if-range)#shutdown

• SWGERMANIA:

SWGERMANIA(config)#ip default-gateway 146.226.0.1 SWGERMANIA(config)#interface range fa 0/1-24 SWGERMANIA(config-if-range)#shutdown

SWGEORGIA:

SWGEORGIA(config)#ip default-gateway 146.226.48.1 SWGEORGIA(config)#interface range fa 0/1-24 SWGEORGIA(config-if-range)#shutdown

ROUTER:

• RGRECIA:

RGRECIA(config)#interface gigabitethernet 0/0

RGRECIA(config-if)#ip address 146.226.32.1 255.255.240.0

RGRECIA(config-if)#ip helper-address 146.226.48.30 (ip helper-address DNS)

RGRECIA(config-if)#no shutdown

RGRECIA(config-if)#exit

RGRECIA(config)#ip route 146.226.0.0 255.255.224.0 serial0/0/0

(=> Germania)

RGRECIA(config)#ip route 146.226.48.0 255.255.255.224 serial0/0/0 (=> Georgia)

RGRECIA(config)#ip route 146.226.48.40 255.255.255.252 serial0/0/0 (=> Germania – Georgia)

RGERMANIA

RGERMANIA(config)#interface gigabitethernet 0/0

RGERMANIA(config-if)#ip address 146.226.0.1 255.255.224.0

RGERMANIA(config-if)# ip helper-address 146.226.48.30 (ip helper-address DNS)

RGERMANIA(config-if)#no shutdown

RGERMANIA(config-if)#exit

RGERMANIA(config)#ip route 146.226.32.0 255.255.240.0 serial0/0/0

(=> Grecia)

RGERMANIA(config)#ip route 146.226.48.0 255.255.255.224 serial0/0/1

(=> Georgia)

RGERMANIA(config)#ip route 146.226.48.32 255.255.255.252 serial0/0/0

(=> Grecia – WiFi Grecia)

RGEORGIA

Fara helper-address pentru ca e server

RGEORGIA(config)#ip route 146.226.0.0 255.255.224.0 serial0/0/1 (=> Germania)

RGEORGIA(config)#ip route 146.226.32.0 255.255.240.0 serial0/0/1 (=> Grecia)

RGEORGIA(config)#ip route 146.226.48.32 255.255.255.252 serial0/0/1

(=> Grecia – Grecia WiFi)

RGEORGIA(config)#ip route 146.226.48.36 255.255.255.252 serial0/0/1

(=> Grecia – Germania)